

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬ ЗАКЛАДНОЙ ПОД ПЛИТКУ ЕВРОСТУПЕНЬ Z, Z-XL

Для монтажа закладного профиля необходимо подготовить следующий инструмент:

- инструмент для подготовки плиточного клея;
- инструмент для нарезки плитки;
- перфоратор, сверло победитовое по бетону \varnothing 6 мм.;
- ножовка по металлу или болгарка;
- отвёртка или шуруповерт с набором бит;
- рулетка, молоток, керн, маркер или карандаш, электроудлиннитель, комплект дюбелей с саморезами, щётка или веник.

Порядок выполнения работ:

1. Замерить ширину ступени рулеткой и отпилить профиль по ширине ступени.
2. Положить плитку на ступени на горизонтальную часть под подступенок.
3. Положить плитку подступенка вертикально.
4. Закрепить края закладного профиля с помощью саморезов на ступени и закрыть резиновую часть профиля малярным скотчем во избежание попадания клея.
Если ширина ступени больше 2,5 метров, то необходимо снять резиновую вставку с алюминиевой основы. Отпилить основу по длине ступени, состыковать и закрепить на ступени саморезами. Вставить резиновую вставку в алюминиевую основу перекрывая стыки профиля.
5. Разметить и вырезать плитку с учетом ширины закладного профиля.
6. Нанести плиточный клей на ступень и уложить плитку.
7. После полного высыхания плиточного клея снять защитный малярный скотч и можно приступать к эксплуатации ступеней.